

CLAVIER DIGICODE 3 SORTIES

En fonctionnement normal, la LED bleue clignote pour signaler l'attente d'un code.

Quand on tape les 4 chiffres du code utilisateur, le relais 1 colle 500 ms environ et la LED Rouge clignote une fois. Pour faire coller le relais 2 il faut taper le code utilisateur +1, dans ce cas la LED Rouge clignote 2 fois et pour le relais 3 c'est le code utilisateur +2 qui l'active, et la LED Rouge clignote alors 3 fois.

CHANGEMENT du CODE UTILISATEUR:

- Taper la touche " ETOILE "
- La LED Rouge s'allume
- Taper ensuite le code Maître
- Si ce code est bon, la LED Rouge clignote 3 fois, sinon elle s'éteint
- Il faut alors entrer les 4 chiffres du nouveau code utilisateur.
- Le nouveau code est mémorisé et la LED Rouge clignote 3 fois.

NB: Vous avez environ 4 secondes entre chaque frappe d'une touche. La LED Bleue qui normalement clignote, s'éteint quand on frappe une touche et se remet à clignoter si aucune touche n'est tapée dans les 4 secondes qui suivent.

CHANGEMENT du CODE MAITRE:

- Il faut positionner le strapp interne sur la position: " PROG. "
- La LED Rouge s'allume
- Entrez ensuite les 4 chiffres du nouveau code Maître
- Le nouveau code est mémorisé et La LED rouge clignote 3 fois
- Remettre le strapp en position normale. La LED Rouge s'éteint.

A l'origine:

- CODE UTILISATEUR : 1 2 3 4
- CODE MAITRE : 1 9 4 9